Refrigerador de intemperie

Manual del usuario



Esté seguro que el enfriador de bebidas esté parado en posición vertical 24 horas antes que sea conectado.

Model: BC90OD

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato. Sólo use este aparato para su finalidad prevista, según lo descrito en este manual de instrucciones. Siempre tome precauciones de seguridad básicas, según se describe abajo. Después de leer el manual de instrucciones, guárdelo en un lugar accesible donde el usuario o usuarios de este producto podrán localizarlo fácilmente.

Estas precauciones de seguridad tienen por finalidad asegurar el uso seguro y correcto del producto a fin de minimizar los riesgos que podŕian ocasionar daños y lesiones graves a usted u otras personas. Las precauciones de seguridad están divididas en ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES. Los casos en los cuales el manejo indebido de la unidad podŕia conducir a muerte o lesión grave se enumeran bajo el ftitulo
ADVERTENCIAS. No obstante, los casos enumerados bajo PRECAUCIONES también podŕian conducir a resultados graves. A fin de garantizar la seguridad, observe estrictamente ambos tipos de precauciones de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

1. Toda reparación, modificación y desmontaje sólo debe ser realizado por técnicos calificados. El intento de hacerlo por su propia cuenta podría tener como resultado un incendio, malfuncionamiento y lesión.
2. Nunca salpique agua directamente sobre el producto ni lo lave con agua sin desenchufarlo, ya que podría producirse un cortocircuito. En un entorno lluvioso, se recomienda el uso de una cubierta impermeable.
3. Nunca coloque sustancias inflamables o volátiles dentro de la unidad, ya que podría producirse una explosión o un incendio.
4. No dañe, modifique, doble excesivamente, fuerce, tuerza ni amarre el cable eléctrico. Asimismo, la colocación de objetos pesados sobre el cable eléctrico o amarrar el cable podría dañarlo, ocasionando una descarga eléctrica o un incendio.
5. Use un tomacorriente de pared de asignación exclusiva. No use un cable de extensión ni un adaptador de tomacorriente múltiple, ya que esto podría ocasionar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento e incendio.
6. Nunca use latas de aerosol inflamables ni deje sustancias inflamables cerca de la unidad. Las chispas de los interruptores eléctricos podrían producir una explosión o un incendio. Si hay gas combustible presente cerca del aparato, apague la fuente del gas, y luego abra las ventanas y puertas para permitir que el gas se disipe. No saque el enchufe ni apague la unidad para evitar una explosión.

7. El tomacorriente eléctrico debe tener una conexión a tierra apropiada. El alambre a tierra no puede estar conectado a una tubería de gas, tubería de calefacción, tubería de agua, línea telefónica ni a un pararrayos. No puede sustituirse con el alambre neutral de la corriente monofásica. Además del alambre a tierra, también se requiere un interruptor eléctrico de dispersión.
8. Si es inevitable la instalación en un lugar húmedo, haga que un electricista instale un tomacorriente interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (sigla en inglés, GFCI). Si no se instala un GFCI, podría producirse una descarga eléctrica.
9. Nunca se suba sobre la unidad. La unidad podría volcarse y ocasionar daños materiales o una lesión personal.
10. Desconecte el cable eléctrico del tomacorriente antes de mover la unidad y cerciórese de que el cable eléctrico no se dañe durante el transporte. Un cable eléctrico dañado podrá ocasionar una descarga eléctrica y/o un incendio.
11. Nunca desenchufe la unidad, halando el cable eléctrico. Siempre agarre firmemente el enchufe y sáquelo directamente del tomacorriente. Al halar el cable, podría producirse la rotura de alambres, posiblemente resultando en sobrecalentamiento e incendio.
12. Repare o reemplace cualquier cable eléctrico desgastado. No use un cable eléctrico que exhibe roturas o deterioro a todo lo largo.

PRECAUCIÓN

1. Antes de ser usado, este enfriador de bebidas debe instalarse correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación. Véanse las instrucciones de puesta a tierra en la sección de Instalación.
2. Este modelo puede estar empotrado or autónomo. Las unidades empotradas tienen su registro de ventilación en el fondo delantero y el flujo de aire delante del registro debe dejarse libre de obstáculos.
3. Instale la unidad en un lugar donde el piso sea suficientemente sólido para sostener la carga de la unidad. Si el piso no es lo suficientemente sólido, o la instalación no se realiza correctamente, la unidad podría volcarse y ocasionar una lesión personal.

   Si la unidad se coloca sobre un estante, la superficie delantera debe estar a 3" o más del borde del estante a fin de evitar que durante el uso normal el aparato se vuelque de manera accidental.
4. Nunca coloque objetos pesados ni artículos que contienen agua encima de la unidad. Los objetos podrían caer y ocasionar lesiones y el agua derramada podría ocasionar el deterioro del aislamiento de los componentes eléctricos y causar una descarga eléctrica.
5. Desconecte la unidad si está actuando en forma anormal, y no lo conecte de nuevo hasta que la situación se haya corregido.

6. Saque el enchufe antes de efectuar cualquier mantenimiento en la unidad para evitar una descarga eléctrica.
7. ¡Nunca saque el enchufe con las manos mojadas!
8. Esta unidad no está diseñada para el almacenamiento de medicamentos o reactivos químicos.
9. Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños.
10. Durante las ausencias prolongadas, saque el contenido del enfriador, desenchufe la unidad, límpiela y deje la puerta ligeramente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olores. Use una cubierta para proteger la unidad y prolongar su vida de servicio.
11. Deje el desmontaje y la eliminación de la unidad en manos de expertos calificados.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

¡PELIGRO!

¡Riesgo de atrapamiento! Antes de deshacerse de su refrigerador viejo:

- Quite las puertas
- Deje los estantes en el lugar para que niños no puedan subir fácilmente adentro.

Indice

PRECAUCIONES IMPORTANTES……24 – 26

Ubicación de las piezas …….. 27

Especificaciones Técnicas……...27

Consejos de Ahorro de Energía ……..28

Instalación ……..28 – 30

Funcionamiento del Centro de Bebidas …….. 30 – 32

Limpieza y mantenimiento ……..32 – 33

Solución de problemas ……34

Ubicación de Piezas



Consejos de Ahorro de Energía

- No coloque la unidad cerca de una salida de aire caliente, un rango o bajo la luz solar directa.
- Mantenga la puerta cerrada tanto como sea posible, especialmente en clima caliente y húmedo.
- Cubra los alimentos para reducir la acumulación de humedad en el interior del aparato.

Instalación

Quite el material de embalaje interior y exterior. Use un paño suave y seco para limpiar minuciosamente el exterior del Enfriador de Bebidas. Use un paño limpio humedecido con agua tibia para limpiar el interior del Enfriador.

El aire debe circular libremente en frente del refrigerador para bebidas. Evite colocarlo cerca de fuentes de calor o humedad, oa la luz solar directa. La luz solar directa puede afectar el acabado, y las fuentes de calor cercanas provocará un mayor consumo eléctrico.

El aire libre Nevera FSR-15OD está diseñado para ser tanto en monobloque o incorporado. Se ha motorizados ventiladores en la parte posterior de la unidad que dirigen el calor generado por el compresor, alejado del compresor y a través de la parte delantera de la unidad, manteniendo los respiraderos frontales sin obstrucciones. Si la unidad está incorporada, deje espacios mínimos de 1/4 "a los lados, 1/2" en la parte posterior y 1 "en la parte superior.

La inversión de la oscilación de las puertas

Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips
IMPORTANTE: Antes de comenzar, desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro eléctrico.



Para quitar la puerta de las bisagras:

1. Quite la cubierta de la bisagra superior y rejilla inferior.
2. Con un destornillador Phillips, quite los tornillos y retire la parte superior estera bisagra y la bisagra superior. Mantener las partes juntas y los puso a un lado.
3. Levante la puerta de la bisagra inferior y coloque boca abajo de modo que el mango está a la derecha. Déjela a un lado.
4. Con un destornillador plano, retire los cuatro botones del enchufe de los agujeros de los tornillos en la puerta. Ponga a un lado.
5. Con un destornillador Phillips, retire el deflector imán y el interruptor de la puerta deflector, luego colocarlos en el lado opuesto de la parte superior de la puerta.
6. Empuje los cuatro botones de enchufe en los orificios de los tornillos de repuesto.

Para volver a colocar la puerta en las bisagras:

1. Con un destornillador plano, retire los botones obturadores de los orificios de los tornillos opuestos de las bisagras de las puertas, la parte superior y la parte inferior. Ponga a un lado.
2. Retire la bisagra inferior y colóquela en el lado opuesto de la parte inferior de la puerta.
3. Coloque la puerta en la bisagra inferior.
4. Alinear la puerta en la bisagra inferior y vuelva a colocar la bisagra superior y superior estera bisagra.
5. Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior y la rejilla inferior.

6. Empuje los botones obturadores en los agujeros de los tornillos de repuesto en la parte superior del gabinete.

Conexión eléctrica

¡Importante! Para su seguridad personal, este aparato debe estar debidamente conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica, al proporcionar un alambre de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está dotado de un cable eléctrico que tiene un alambre a tierra con enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe insertarse en un tomacorriente debidamente instalado y puesto a tierra. El alambre a tierra no puede conectarse a una tubería de gas, tubería de calefacción, tubería de agua, línea telefónica ni a un pararrayos. No puede sustituirse con el alambre neutral de la corriente monofásica. Además del alambre a tierra, también se requiere un interruptor eléctrico de dispersión. Consulte con un electricista calificado si no entiende plenamente estas instrucciones de puesta a tierra.

NO CORTE NI QUITE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, EL TERCER TERMINAL DE CONTACTO (TIERRA) DEL CABLE ELÉCTRICO.

Si es inevitable la instalación en un lugar húmedo, haga que un electricista instale un tomacorriente interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (sigla en inglés, GFCI). Si no se instala un GFCI, podría producirse una descarga eléctrica.

No use un cable de extensión
Evite el uso de un cable de extensión debido a potenciales peligros de seguridad bajo ciertas condiciones.

Funcionamiento de su enfriador de bebidas

IMPORTANTE: *No enchufe el Enfriador de Bebidas durante 24 horas después de la instalación de la unidad. No cumplir con hacerlo puede tener como resultado el funcionamiento incorrecto de la unidad.*

Este refrigerador tiene un mando giratorio de temperatura (termostato) en el interior de la unidad que está marcado con la configuración OFF-COLD-FRIOS con el fin de aumentar la frialdad. Además, este modelo emplea un calentador dentro de la caja y está diseñado para su uso al aire libre.cabinet and is designed for outdoor use.

Nota: Para evitar la tensión excesiva en el compresor, no deje la unidad en la posición más fría durante más de una hora a la vez.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Activación de la unidad

El refrigerador se enciende automáticamente cuando está conectado pulg Cuando la temperatura ambiente es inferior a 40 ° F, siga este procedimiento para detener el compresor:

1. Gire la perilla de control de temperatura (termostato) a la posición FRÍO.
2. Continuando girando la perilla de control hacia la izquierda para el ajuste OFF. El compresor dejará de funcionar y el calentador se encenderá automáticamente para mantener la temperatura a un nivel adecuado.

Ajuste de la temperatura

Inicialmente fijado el termostato hasta el punto medio entre el frío y la temperatura más fría. El compresor funcionará continuamente durante unas horas hasta que la temperatura dentro del aparato se estabilice. Después de esto, el compresor funciona normalmente (es decir, enciende y apaga periódicamente).

Cuando la unidad se utiliza por primera vez, se sugiere que usted no pone comida en el interior hasta que el compresor está funcionando normalmente.

Ajuste de la termostato hacia la derecha hará que el funcionamiento del compresor durante un tiempo más largo con un compresor de tiempo de parada más corto, y la temperatura dentro del aparato se convertirá en más frío. El ajuste debe ser regulada de acuerdo a las condiciones ambientales y la temperatura deseada. El compresor funcionará durante un tiempo después de cada regulación antes de llegar a una temperatura constante.

Nota: El aire frío cae y se levanta el aire más cálido, y habrá una pequeña variación de la temperatura de la parte inferior de la unidad a la cima. La temperatura en la parte inferior de la unidad siempre será ligeramente más frío.

Funcionamiento de la Luz Interna

Este aparato tiene una luz interna para que sea más fácil para usted para ver los alimentos que ha almacenado. Cuando la puerta está abierta, la luz estará encendida y cuando se cierra, la luz se apagará.

Estanterías

Los bastidores de alambre en su unidad son cromadas para que no se oxida. La unidad tiene 3 estantes ajustables cromados planas de alambre y una cesta de alambre para sujetar latas y botellas de bebidas como cerveza, agua y refrescos.

Estos bastidores son desmontables y reversibles. Para llevar a cabo un bastidor, retire las

latas o botellas de la rejilla y tire hacia afuera hasta que se detenga. A continuación, levante la parte delantera del estante y sacarlo de la unidad.

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza del Exterior

Desconecte su refrigerador para bebidas. Limpie el exterior con un paño humedecido en agua jabonosa. Seque meticulosamente con un paño suave. Para limpiar la junta de la puerta, use sólo agua y jabón suave. Nunca use limpiadores abrasivos o estropajos para limpiar cualquier parte de su unidad.

Limpieza del interior

Desconecte su refrigerador para bebidas y retirar su contenido. Enjuague las superficies interiores con agua corriente y secar el bastidores cromados, cesta y estanterías. Evite que el exceso de agua dentro de la máquina, ya que fluirá en la trampa de agua cerca del compresor y posiblemente de desbordamiento.

Reemplazo de la lámpara

El bulbo puede ser reemplazado con cualquier, 2-pin bombilla fluorescente compacta en forma de U estándar de 5, o 7 9 vatios.
No utilice ninguna fuerza inusual para quitar la bombilla vieja. No hay herramientas deben ser necesarias.
Siga los pasos A a D en el diagrama de la página siguiente para quitar la vieja bombilla:



Siga los pasos E a la H para instalar la nueva bombilla:



Solución de Problemas

El enfriador no prende

No está enchufado en
Fusible fundido o se disparó el cortacircuitos

El ruido o la vibración

Verifique que la unidad está plana.

El enfriador está demasiado caliente

Compruebe que la puerta está cerrada y sellada correctamente.
Compruebe el ajuste de la temperatura. (Para cambiar el ajuste de temperatura, siga los pasos de la sección Funcionamiento del Centro de bebidas de este manual.)
Verifique si la puerta se ha abierto con frecuencia.

Distribuidor oficial para España:

The Barbecue Store
Avda. Carmen Saenz de Tejada, 1
29650 Mijas Costa (Málaga)
Teléfono: 952477152 - 952477161
Fax.: 952580781
Email: dmbrico2@telefonica.net
http://www.thebarbecuestore.es